

KENWOOD

GPS NAVIGATION SYSTEM

KNA-G520

Kurzbedienungsanleitung




Kurzanleitung zur Erstellung von Reiserouten, Eingabe von Sonderzielen und Routenberechnungen.

Zieleingabe


1 Tippen Sie auf Zieleingabe




2 Tippen Sie auf Adresse



3 Wählen Sie das gewünschte Land aus.




4 Stadt auswählen



5 Name der Stadt oder Postleitzahl eingeben




6 Gewünschten Straßennamen eintippen




7 Hausnummer eintippen



8 Reiseziel wird angezeigt. Tippen Sie auf Route



Die Reiseroute wird berechnet, das System ist navigationsbereit



Ändern der Karteneinstellung

Tippen Sie im Menü auf Einstellung >



Karteneinstellungen	
1 Detailgrad:	Normal
2 Ausrichtung:	3D in Fahrtrichtung
3 Farb-Modus:	Automatisch
4 Auto-Zoom:	Auto
Zurück	

Detailgrad - legt fest, wie detailliert die Karte angezeigt wird. Je detaillierter die Karte, desto länger dauert es, sie neu anzuzeigen.

Ausrichtung - ändert die Kartenperspektive

Hinweis: Nur in der zweidimensionalen Kartendarstellung wird unten links der jeweilige Maßstab angezeigt (2D in Fahrtrichtung, 2D Ausrichtung nach Norden).

Farb-Modus - mit Tag wird ein heller Hintergrund angezeigt. Mit Nacht ist der Hintergrund schwarz. Wählen Sie „Automatisch“, um automatisch zwischen beiden Optionen zu wechseln.

2D Ausrichtung nach Norden zeigt die Karte zweidimensional - Ausrichtung nach Norden.



2D in Fahrtrichtung zeigt die Karte zweidimensional mit Zielort oben an.

3D in Fahrtrichtung zeigt die Karte dreidimensional mit Zielort oben an. Standartansicht



Anzeige unterschiedlicher Kartendatenfelder

Im Menü der Karteneinstellungen können Sie Inhalt und Breite der Kartendatenfelder individuell festlegen, d.h. je nach gewählter Datenfelddarstellung können Sie sich bis zu sechs verschiedene Informationen anzeigen lassen. Legen Sie zunächst fest, ob die Datenfelder Breit oder Schmal dargestellt werden sollen. Danach können Sie für jedes Datenfeld einzeln die gewünschte Informationsanzeige auswählen. Mit „Nächste“ legen Sie die Datenfelder fest, die sich nicht auf die Navigationsanzeige beziehen. Zum Beenden Ihrer Einstellungen tippen Sie auf „Fertig“.



Kartendatenfelder

Anzeige von breiten Kartendatenfeldern mit sechs Informationen. Links die schmale Darstellung mit drei Informationen.

Die Karte und andere Funktionen

Anzeigen der Kartenseite

Tippen Sie im Menü auf KARTE, um die Kartendarstellung zu öffnen. Tippen Sie auf einen Bereich der Karte, um sich wie unten dargestellt weitere Informationen anzeigen zu lassen. Das Positionssymbol ▲ kennzeichnet Ihren aktuellen Standort an.

Tippen Sie beim Zurücklegen einer Route auf die obere rechte Ecke, um die Abbiegelisten zu öffnen.

Tippen Sie auf „Minus“, um die Ansicht zu verkleinern.

Tippen Sie auf die Karte, um die Anzeige auf 2D-Darstellung umzuschalten und darin zu navigieren.



Tippen Sie auf „Plus“, um die Ansicht zu vergrößern.

Tippen Sie auf das Datenfeld „Geschwindigkeit“ oder „Ankunftszeit“, um den Trip-Computer zu öffnen

Kartenseite beim Zurücklegen einer Route

Festlegen der Heimadresse

Sie können Ihre Heimadresse als Wohnort festlegen. Tippen Sie im Menü auf „Zieleingabe“


1 Tippen Sie auf **Zieleingabe**



2 Tippen Sie auf **NA. HAUSE**



3 Wählen Sie eine Option aus.



4 Tippen Sie auf **Z.HS. spei.**



5 Aktueller Standort als Heimadresse gespeichert



Legen Sie Ihren Wohnort fest, und tippen Sie auf **Zieleingabe** und anschließend auf **Na. HAUSE**

Suchen von Sonderzielen


Die nachfolgenden Hinweise helfen Ihnen, einen bestimmten Ort zu suchen und die Route dafür zu berechnen.

Suche nach einer Tankstelle

1 Tippen Sie auf **Zieleingabe**




2 Tippen Sie auf **Essen, Hotel...**



3 Wählen Sie eine Option aus.



4 Wählen Sie die Tankstelle in der gewünschten Entfernung und Richtung aus.



5 Das ausgewählte Ziel wird angezeigt. Tippen Sie auf **Route**.



Erstellen einer Route mit mehreren Etappenzielen

Wählen Sie im Menü EXTRAS > Meine Daten

1 Tippen Sie auf **Meine Daten**




2 Tippen Sie auf **Routen**



3 Tippen Sie auf **Erzeuge neue gespeicherte Route.**




4 Wählen Sie eine Option, tippen Sie auf **Nächster**. Wählen Sie den Startpunkt aus.




5 Wählen Sie das gewünschte Reiseziel aus.



6 Ist das Reiseziel gespeichert, können Sie Zwischenziele einfügen.



7 Legen Sie Ihre Einstellungen fest, und tippen Sie auf **Nächster**.



8 Reiseroute ist eingegeben. Tippen Sie auf **Vollenden**.




Wichtige Grundeinstellungen und Anzeigen

Tippen Sie auf **Lautst.**




Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.



Einstellen der Navigationslautstärke. Weitere Optionen unter **Einstell.**

Tippen Sie auf **GPS Info**

Kontrollieren des aktuellen Status für den GPS-Satelliten-Empfang. Wählen Sie im Menü **Extras** aus



Die grün hinterlegten Satelliten werden empfangen. Das Balkendiagramm zeigt die Signalstärke an

